



TE PROTEGES TÚ. PROTEGES A LOS DEMÁS.

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE
30 LAVADOS

CON PROPIEDADES ANTIBACTERIOLÓGICAS.
REPELENTE A TODO LÍQUIDO Y MICROGOTAS

Especificación
UNE 0065:2020

HOMOLOGADAS 20-007366
CWA 17553:2020 LEVEL 90%

FABRICADO EN ESPAÑA.



Especificaciones:

- Tejido de alta calidad **100% algodón orgánico**.
- **Alta protección** por su doble capa de tejido **hidrofugante y antibacteriano**
- Resistente a la penetración de efecto hidrófugo.
- Resistencia a la penetración **microbiana** en seco y húmedo.
- Reutilizable 30 lavados a 60° sin perder sus propiedades.

	Criterio de aceptación UNE 0065:2020	Criterio de aceptación CWA 17553:2020	Resultado Mascarillas Khalma
Eficacia de filtración bacteriana. (%) ("ensayo BFE")	≥90	>70	>90
Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm ²)	<60	<60	<36

Advertencia: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425.



Repelente líquido
(inhalación y exhalación)



Algodón 100%
orgánico



Transpirable



OEKO-TEX



Antibacteriano
Antifúngico

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA MASCARILLA:

Antes de utilizar y después de cada lavado, planchar a 150° ambas caras del tejido.

Durabilidad: 30 lavados con detergente convencional a 60° sin perder efectividad.

No se deben usar productos que puedan degradar o dañar los materiales
o que disminuyan su capacidad protectora.

Se recomienda no usar la mascarilla más de 4 horas seguidas.



Talla L	Talla M	Talla S (+ de 10-12 años)	Talla XS (6 - 9 años)
20.5 x 9.0 cm	18.5 x 9.0 cm	17.0 x 8.5 cm	15.0 x 6.5 cm

Origen tejido: Barcelona. Confección: Madrid

1 UD.

DEDALTEX S.L.

www.mascarillaskhalma.com

Avenida de Pedro Díez 21, piso 4, 28019, Madrid. 916333136 info@dedaltex.es

Colocación de la mascarilla

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
2. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
3. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar a ambos lados de las orejas.
4. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla y verificar.
5. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.



Supervisión por un adulto de la colocación, uso y retirada para las mascarillas de niños.

Retirada de la mascarilla

Para evitar contaminación: quitarse los guantes; lavarse las manos con jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica; quitar la mascarilla sin tocar la parte frontal; lavarse las manos con jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara. No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda. En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie. Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.



Eliminación de la mascarilla

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez superado el número máximo de 30 lavados se debe desechar. Las mascarillas se deben desechar en un contenedor (incluido de desechos biológicos) provisto de una bolsa de plástico. Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarrar de la bolsa exterior. .

DEDALTEX S.L.

www.mascarillaskhalma.com

Avenida de Pedro Díez 21, piso 4, 28019, Madrid. 916333136 info@dedaltex.es